

CarSim	dSPACE (release version)	dSPACE Hardware	MATLAB/Simulink
8.0	5.2~6.3	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP2~R2008b
8.0.2	5.2~6.5	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP2~R2009b
8.0.3	5.2~6.6	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP2~R2010a
8.1a	5.2~7.0	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP2~R2011a
8.1.1	5.2~7.1	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP3~R2011b
8.2.1	5.2, 6.6, 7.1 - 7.3	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)/SCALEXIO (7.1 - 7.3) (※)	R14 SP3, 2009a, 2009b, 2010a, 2012a (※)
8.2.2	5.2, 6.6, 7.1 - 7.3	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 7.3) (※)	R14 SP3, 2009a, 2009b, 2010a, 2012a (※)
9.0	5.2, 6.6, 7.1 - 7.3	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 7.3)	R2007b~R2014b
9.0.1	5.2~2014B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b~R2014b
9.0.3	5.2~2014B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b~R2014b
2016(2016.1)	5.2~2015B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b~R2015b

TruckSim	dSPACE (release version)	dSPACE Hardware	MATLAB/Simulink
8.0	5.2~6.4	DS1005/1006/1103	R14 SP2~R2009b
8.0.1	5.2~6.6	DS1005/1006/1103	R14 SP2~R2010a
8.1	5.2~7.1	DS1005/1006/1103	R14 SP3~R2011b
8.2a	5.2, 6.6, 7.1 - 7.3	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 7.3) (※)	R14 SP3, 2009a, 2009b, 2010a, 2012a (※)
9.0	5.2~2014B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b~R2014b
9.0.2	5.2~2014B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b~R2014b
2016(2016.1)	5.2~2015B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b~R2015b

BikeSim	dSPACE (release version)	dSPACE Hardware	MATLAB/Simulink
3.0	5.2~6.5	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP2~R2009b
3.1	5.2~7.1	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)	R14 SP3~R2011a
3.2	5.2, 6.6, 7.1 - 7.3	DS1005/1006/1103/1401(MicroAutobox I)/SCALEXIO (7.1 - 7.3) (※)	R14 SP3, 2009a, 2009b, 2010a, 2012a (※)
3.2.1	5.2, 6.6, 7.1 - 7.3	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 7.3) (※)	R14 SP3, 2009a, 2009b, 2010a, 2012a (※)
9.0	5.2~2014B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b~R2014b
2016(2016.1)	5.2~2015B	DS1005/1006/1103/SCALEXIO (7.1 - 2013B)	R2007b~R2015b

- 全ての動作を保証するものではありません。導入前には事前に動作確認いただくことを推奨いたします。
(事前検証のためにCarSim評価ライセンス(トライアル)をお貸しすることも可能です)
- (※)は開発元で動作確認済のバージョンであることを意味します。
- dSPACE HardwareはDS1006を強く推奨いたします。
- dSPACEとMATLABのバージョン別連携可否はdSPACEに依存します。詳細につきましては、dSPACE社HP <http://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/supvers/supverssfc.cfm> をご参考ください。